

Broil King®

ASSEMBLY MANUAL & PARTS LIST - MANUEL DE MONTAGE & LISTE DE PIÉCES



Broil King
PELLET MODULE
674001







RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - VEUILLEZ CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE

Onward
MANUFACTURING COMPANY
SINCE 1906
585 KUMPF DRIVE
WATERLOO, ONTARIO, CANADA
N2V 1K3
LIMITED


info@omcbbq.com
1-800-265-2150

60084-E01 REV F 05/26


HARDWARE INCLUDED / MATERIAL INCLUS


Y-12865		(10)	Y-29306		(1)
Y-29304		(20)	S21124		(2)
53039-214A		(1)	Y-12550		(1)
Y-11546		(2)	Y-11793		(4)
Y-11004		(1)			

TOOLS REQUIRED / OUTILS NECESSAIRES




1








3




4










7







9


(2) 




10





11

(2) 






12








13


(2)






















20




21


(4) 







23

(2) 





24

(2) 





25


(4) 



26


(4) 







28


(1) 








30

(2) 













34


(4) 









37





(1)






38


(1)




39



(1)










42




43






EN **KEEP SHAKER CLOSED**
 FR **GARDER LE SHAKER FERMÉ**
 ES **MANTENGA EL AGITADOR CERRADO**
 DE **SHAKER GESCHLOSSEN HALTEN**



10082-H03



DK **HOLD RYSTEN LUKKET**
 FI **PIDÄ SELOSTUS SULJETTUNA**
 IS **HALDIÐ HRISTINGINUM LOKAÐUM**
 NO **HOLD RISTEKANALEN LUKKET**
 SE **HÅLL SHAKERN STÅNGD**
 EE **HOIA SHEIKER SULETUD**
 LV **TURĒT KRATĪTĀJU AIZVĒRTU**
 LT **LAIKYKITE PLATYKLĘ UŽDARYTĄ**

CZ **UDRŽUJTE TŘEPADKU ZAVŘENOU**
 GR **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ SHAKER ΚΛΕΙΣΤΟ**
 HU **A RÁZÓT ZÁRVA TARTANDÓ**
 IT **TENERE LO SHAKER CHIUSO**
 PL **TRZYMAJ SHAKER ZAMKNIĘTY**
 PT **MANTENHA O AGITADOR FECHADO**
 RO **HOUD DE SHAKER GESLOTEN**
 RU **ТИНЕТИ АГИТАТОРУЛ ÎНЧИС**
 SK **STRESALNIK NAJ BO ZAPRT**
 SL **UDRŽIAVAJTE TRASIČKU ZATVORENÚ**
 iw **הרעס רוקייש לע דומש**




45

(2)



46



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

<u>KEY #</u>	<u>ITEM #</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>674001</u>
1	42029-171	PELLET FUEL MODULE	MODULE DE CARBURANT	1
2	47039-601	FAN HOUSING	BOÎTIER DU VENTILATEUR	1
4	42029-10	GREASE FUNNEL	ENTONNOIR À GRAISSE	1
5	35505-45A	BURN POT ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DU BRÛLEUR	1
6	35505-41	BURNER AIR CHAMBER	CHAMBRE À AIR	1
7	35505-40A	BURNER	BRÛLEUR	1
8	35505-50	BURNER CAP	COUVERCLE DU BRÛLEUR	1
15	45055-60A	AUGER TUBE ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DE LA TARIÈRE	1
16	45304-110A	AUGER MOTOR ASSEMBLY	ENSEMBLE MOTEUR DE VIS SANS FIN	1
17	45055-70A	AUGER ASSEMBLY	ENSEMBLE DE LA VIS SANS FIN	1
18	42039-908	AUGER BRACKET	SUPPORT POUR LA TARIER	1
25	46440-99	HOTROD	TIGE CHAUD	1
35	30060-63	HOT ROD ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DE LA TIGE CHAUD	1
37	53239-908	SHELF BRACKET	SUPPORT D'ÉTAGÈRE	2
42	Y-11208	#10 WASHER	RONDELLE #10	1
43	Y-12549	CONN QC TAB	LANGUETTE DE CONNEXION DU FIL DE TERRE	1
44	Y-29307	#10 NUT	ÉCROU #10	2
47	35505-44	SHAKER HANDLE	POIGNÉE DE SHAKER	1
48	35505-37A	GREASE PAN BRACKET	SUPPORT DE RÉCIPIENT À GRAISSE	1
49	35505-38A	GREASE PAN ASSEMBLY	ASSEMBLAGE DU BAC À GRAISSE	1
50	35505-39	GREASE PAN HANDLE	POIGNÉE DU BAC À GRAISSE	1
51	35505-53	SHAKER SHIELD BRACKET	SUPPORT POUR LE BOUCLIER DU SHAKER	1
52	35505-52	SHAKER SHIELD	BOUCLIER POUR LE SHAKER	1
60	Y-12550	LID PROBE BRACKET	SUPPORT DE SONDE	1
61	35505-26	HOPPER COVER	COUVERCLE DE TRÉMIE	1
62	35505-30A	HOPPER	TRÉMIE	1
63	45031-604	FEEDER RAIL	RAIL ALIMENTATEUR	1
64	57039-608	HOPPER FRAME	SUPPORT DE TRÉMIE	1
65	47030-608	HOPPER WEDGE	ESPACEUR DE TRÉMIE	1
66	49302-67A	PELLET SENSOR	CAPTEUR DE CARBURANT	1
67	35505-318	HOPPER MESH	FILET POUR LA TRÉMIE	1
68	47009-064	HOPPER DOOR	PORTE À TROTTE	1
70	45304-2811	WIRE BRACKET	SUPPORT DE FIL	1
78	46949-604	FAN BRACKET	SUPPORT DE VENTILATEUR	1
80	Y-11546	SCREW 1/4-20 X 5/8	VIS 1/4-20 X 5/8	2
81	S21014	BOLT 1/4-20 X 3/4	BOULON 1/4-20 X 3/4	2
84	Y-11004	SPRING	RESSORT	1
101	50184-1511	TANK BRACKET	SUPPORT DE RÉSERVOIR	1
102	10184-R15	TANK STRAP	SUPPORT DE RÉSERVOIR	1
103	51029-0011	TANK SUPPORT	SUPPORT DE RÉSERVOIR	1
122	56039-211A	UPPER MAGNET BRACKET	SUPPORT POUR AIMANTS	1
123	Y-12223	MAGNETS	AIMANTS	2
126	47189-6011R	HOPPER OUTER PANEL	PANNEAU EXTÉRIEUR DE LA TRÉMIE	1
128	47189-6111	BOTTOM COVER	COUVERCLE INFÉRIEUR DE TRÉMIE	1
144	Y-12547	CORD BRACKET	SUPPORT DE CORDON	1
155	S21124	SCREW #8 X 1/2	VIS #8 X 1/2	2
156	Y-11793	NUT 1/4-20	ÉCROU 1/4-20	4
159	Y-12837	SCREW #6-32 X 3/8	VIS #6-32 X 3/8	2
160	Y-29304	SCREW #10-24 X 3/8	VIS #10-24 X 3/8	20
161	Y-29306	SCREW #10-24 X 3/4	VIS #10-24 X 3/4	3
177	Y-29299S	SCREW #10-24 X 5/8	VIS #10-24 X 5/8	4
183	25080-41A	POWER CORD	RALLONGE ÉLECTRIQUE	1
186	Y-12865	SCREW 1/4-20 X 1/2	VIS 1/4-20 X 1/2	17
190	25080-31	WIRING HARNESS	FAISCEAU DE CÂBLES	1
191	25080-30	WIRING HARNESS	FAISCEAU DE CÂBLES	1
192	42009-18	FAN	VENTILATEUR	1
195	45301-951	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPÉRATURE	1
197	42309-64A	MEAT PROBE	SONDE À VIANDE	2
199	43209-88	COTROLLER GASKET	JOINT DU CONTRÔLEUR	1
200	43209-93A	PELLET IQUE CONTROLLER	LE CONTRÔLEUR	1

